

Jaroslav P R O K E Š

Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice

IČ: 735 45 708; DIČ: CZ7702041413

Tel. + 420 607 930 059

E-mail: prokes.jaroslav@centrum.cz



www.podlahy-prokes.cz

Návod na údržbu vinylových a PVC podlahovin s PU úpravou povrchu

Polyuretanová úprava povrchu na vinylových a PVC krytinách usnadňuje údržbu a snižuje spotřebu čistících prostředků. Touto úpravou je opatřena většina moderních elastických podlahovin jak v dílcích tak v rolích. PU úprava je zpravidla nanášena při výrobě, ale je možno ji nanést i dodatečně na již položené podlahy.

Doporučujeme opatřit nohy nábytku filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození podlahoviny. Životnost filcových podložek na nohách židlí a křesel je nutné kontrolovat a případně měnit.

Nábytek a židle na kolečkách je nutné opatřit měkkými kolečky určenými pro tvrdé podlahy (většinou mají světle šedé pneumatiky). Kusové koberce a běhouny pokládejte nejdříve 24 hodin po pokládce PVC podlahoviny. V komerčních objektech je nutné použít vhodné a dostatečně velké vstupní zóny (ideálně vícestupňové), které zamezí vnášení hrubých nečistot na podlahu.

Čištění:

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna od všech zbytků montážních a výrobních nečistot nejprve (na sucho) a poté mokrou cestou. Podlahoviny opatřené PU úpravou již při výrobě nebo dodatečně po pokládce se uklízejí velmi snadno a rychle.

Čištění od běžných nečistot doporučujeme obvyklými způsoby jako jsou luxování, vytírání dobře vyždímaným hadrem nebo plochým mopem, nejlépe z mikrovlákna. Přílnuté nečistoty, které nelze odstranit pouhým vytřením uvolněte vhodným měkkým kartáčem. V bytových prostorách doporučujeme přidat do vody šetrný čistící prostředek na krytiny opatřené PU úpravou (např. Dr. Schutz – PU čistič). Ředění čistícího přípravku s vodou volíme podle stupně znečištění podlahy.

V prostorách, které to vyžadují, lze provádět desinfekční čištění speciálními prostředky.

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným PU čističem a hadříkem, po jejich odstranění místo přemyjte čistou vodou.

Ošetřování:

Ošetřování celé podlahy se provádí v závislosti na přirozeném opotřebením povrchu. Vyčištěnou plochu podlahy je možno ošetřit speciálním přípravkem, který redukuje další opotřebením povrchu a ulehčuje běžné čištění. Také oživuje staré a opotřebené povrchy, jimž dodá příjemný vzhled.

Tento ošetřovací přípravek se nanáší neředěným plochým mopem, který nepouští vlákna. Doporučujeme například (Dr. Schutz – Mat 3000 PU, popř. Dr. Schutz – PU ochranná vrstva).

Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech doporučených čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty.

Přejeme vám hodně spokojenosti s novou podlahovou krytinou a doufáme, že vám tento návod při její údržbě bude nápomocen.