

Jaroslav P R O K E Š

Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice

IČ: 735 45 708; DIČ: CZ7702041413

Tel. + 420 607 930 059

E-mail: prokes.jaroslav@centrum.cz



www.podlahy-prokes.cz

Návod na údržbu dřevěných lakovaných podlah – laky Pallmann PalIX

Dřevo je přírodní materiál se svými charakteristickými vlastnostmi. Suky, přirozená barevnost a celková „živost“ zvýrazňují krásu přírodního materiálu.

Ríká se, že dřevo „dýchá“. Neustále přijímá nebo vydává vlhkost ve snaze docílit konstantního bodu nebo rovnováhy. Mezi tyto změny se řadí i drobné rozměrové odchylky jednotlivých vlysů nebo prken. Uvedené změny nejsou závadou, ale vlastností dřeva a platí především pro druhy dřevin, které rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk).

Aby tyto odchylky byly co nejmenší, doporučujeme regulaci vzdušné vlhkosti. Ta by se měla pohybovat v rozpětí 45 – 65 %.

V případě potřeby regulace je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením.

Doporučená vlhkost nemá pozitivní vliv pouze na vaši dřevěnou podlahu, ale prospívá veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, olejovým malbám a v neposlední řadě také vám osobně.

Doporučujeme opatřit nohy nábytku filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně.

Životnost filcových podložek na nohách židlí a křesel je nutné kontrolovat a případně měnit.

Nábytek a židle na kolečkách je nutné opatřit měkkými kolečky určenými pro tvrdé podlahy. Kusové koberce a běhouny pokládejte nejdříve po 14 dnech od provedení povrchové úpravy. V komerčních objektech je nutné použít vhodné a dostatečně velké vstupní zóny, které zamezí vnášení hrubých nečistot na dřevěnou podlahu.

Čištění:

Nově položené nebo povrchově upravené podlahy v prvních týdnech je nutno čistit pouze na sucho, zametat nebo vysávat.

Jelikož povrchová úprava podlahovým lakem je dostatečná ochrana dřevěné podlahy, můžete tuto podlahu následně čistit od běžných nečistot obvyklými způsoby jako jsou luxování, vytírání dobře vyždímaným hadrem nebo plochým mopem.

Při vytírání doporučujeme přidat do vody šetrný čisticí prostředek na lakované podlahy Pallmann Clean, popř. Dr. Schutz Čistič na parkety a korek.

Případné rozlité tekutiny je potřeba okamžitě vytrít a nenechávat stát na podlaze žádnou vodu. Tekutiny by po určité době mohly porušit vrstvu laku a zanechat na dřevě skvrny.

Ošetřování:

Ošetřování celé podlahy se provádí v závislosti na přirozeném opotřebení povrchu. Vyčištěnou plochu podlahy je možno ošetřit speciálním přípravkem Pallmann Finish Care mat, popř. Dr. Schutz Mat na parkety a korek, který redukuje otěr laku a ulehčuje běžné čištění. Tento postup dodá povrchu podlahy příjemný matný vzhled. Před ošetřováním podlahy proveďte důkladné vyčištění podlahy. Neředěný ošetřovací přípravek se nanáší plochým mopem, který nepouští vlákna.

V případě většího opotřebení povrchu podlahy je vhodné lak obnovit přelakováním. Takto rozsáhlou renovaci je však vhodné svěřit odborníkům.

Přejeme vám hodně spokojenosti s dřevěnou podlahou, která je vždy reprezentativní podlahovou krytinou v každém interiéru a doufáme, že vám tento návod při její údržbě bude nápomocen.