

## Jaroslav P R O K E Š

Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice

IČ: 735 45 708; DIČ: CZ7702041413

Tel. + 420 607 930 059

E-mail: [prokes.jaroslav@centrum.cz](mailto:prokes.jaroslav@centrum.cz)



[www.podlahy-prokes.cz](http://www.podlahy-prokes.cz)

### Návod na údržbu dřevěných olejovaných podlah – Esco

Dřevo je přírodní materiál se svými charakteristickými vlastnostmi. Suky, přirozená barevnost a celková „živost“ zvýrazňují krásu přírodního materiálu.

Ríká se, že dřevo „dýchá“. Neustále přijímá nebo vydává vlhkost ve snaze docílit konstantního bodu nebo rovnováhy. Mezi tyto změny se řadí i drobné rozměrové odchylky jednotlivých vlysů nebo prken. Uvedené změny nejsou závadou, ale vlastností dřeva a platí především pro druhy dřevin, které rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk).

Aby tyto odchylky byly co nejmenší, doporučujeme regulaci vzdušné vlhkosti. Ta by se měla pohybovat v rozpětí 45 – 60 %. V případě nedodržení tohoto rozmezí nenese výrobce podlah odpovědnost za případnou Deformaci podlahy nebo jednotlivých lamel podlahy.

V případě potřeby regulace je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacími zařízeními.

Doporučená vlhkost nemá pozitivní vliv pouze na vaši dřevěnou podlahu, ale prospívá veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, olejovým malbám a v neposlední řadě také vám osobně.

Optimální teplota vzduchu je 21 stupňů Celsia. Předpokládají se krátkodobé výkyvy teploty v obytných místnostech 17 – 24 stupňů Celsia. Déle trvajícím působením suššího nebo vlhčího vzduchu způsobuje deformaci podlahových dílců.

Doporučujeme opatřit nohy nábytku filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně.

Životnost filcových podložek na nohách židlí a křesel je nutné kontrolovat a případně měnit.

Nábytek a židle na kolečkách je nutné opatřit měkkými kolečky určenými pro tvrdé podlahy. Kusové koberce a běhouny pokládejte nejdříve po 14 dnech od provedení povrchové úpravy. V komerčních objektech je nutné použít vhodné a dostatečně velké vstupní zóny, které zamezí vnášení hrubých nečistot na dřevěnou podlahu.

#### **Čištění:**

Nově položené nebo povrchově upravené podlahy v prvních týdnech je nutno čistit pouze na sucho, zametat nebo vysávat.

Jelikož tvrdé voskové oleje svým složením působí jako dostatečná ochrana dřevěné podlahy, můžete tuto podlahu čistit od běžných nečistot obvyklými způsoby jako jsou luxování, vytírání velmi dobře vyždímaným hadrem nebo plochým mopem (1–2x za měsíc).

Při vytírání podlahy doporučujeme přidat do vody šetrný čisticí přípravek Esco mýdlový čistič podlah, Osmo wisch fix, popř. Dr.Schutz – mýdlo na dřevo.

Případné rozlité tekutiny je potřeba okamžitě vytřít a nenechávat stát na podlaze žádnou vodu. Tekutiny by po určité době mohly porušit vrstvu oleje a zanechat na dřevě skvrny.

#### **Ošetřování:**

Ošetřování celé podlahy se provádí v závislosti na opotřebením povrchu. Vyčištěnou plochu podlahy je možno nanést ošetřovací olej Osmo, popř. Esco.

V případě většího poškození povrchu podlahy doporučujeme nanesení tenké vrstvy tvrdého voskového oleje, následně nechat voskový olej vyschnout.

Tento postup je možné provést i místně na nejvíce opotřebených místech.

Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech doporučených čisticích a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty.

Přejeme vám hodně spokojenosti s dřevěnou podlahou, která je vždy reprezentativní podlahovou krytinou v každém interiéru a doufáme, že vám tento návod při její údržbě bude nápomocen.